



Avvertenze per la manutenzione

Le tende a pannello KADECO sono, grazie al loro rivestimento su entrambi i lati, resistenti a polvere e sporco. Se si dovesse però desiderare pulirle, rimuovere innanzitutto le zavorre e le catene distanziali. Attenersi alle nostre specifiche indicazioni in base ai simboli per la pulizia.

Le parti meccaniche dei sistemi elettrici e di quelli a manovella non possono venire a contatto con l'acqua! Per la pulizia dei telai, vetri e finestre non utilizzare detergenti aggressivi o alcalini. Eventuali danni causati da condensa, da detergenti o residui di insetti non possono essere coperti da garanzia. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio dei nostri prodotti.



Spazzolamento

Lo sporco, come p.e. la polvere, può generalmente essere rimosso con una spazzola morbida per abiti oppure con un aspirapolvere facendo particolare attenzione.



Panno umido

Per la pulizia umida appoggiare ogni singola lamella su un supporto liscio. Pulire le lamelle cautamente su entrambi i lati con un panno morbido inumidito in una soluzione di detersivo per capi delicati.



Lavaggio a mano

Potete lavare voi stessi e facilmente le lamelle KADECO adatte al lavaggio a mano. Staccare, prima del lavaggio, le zavorre e le catene distanziali dalla tenda (però non le zavorre fisse). Per la pulizia procedere come segue:

- Staccare la tenda a lamelle e arrotolare insieme 2 o 3 lamelle senza stringerle e senza piegarle.
- Lasciare a mollo questi rotoli di lamelle per 5-10 minuti in un contenitore con una soluzione di detersivo per capi delicati (ca. 40 ml per ogni 10 l d'acqua) e una temperatura dell'acqua di ca. 30° C; Immergerli quindi più volte in acqua pulita o sciacquarli e farli sgocciolare. Attenzione! non piegarli o strizzarli!
- Appendere di nuovo le lamelle ancora bagnate e farle asciugare lasciando la finestra aperta.



Lavaggio in lavatrice

Prima del lavaggio staccare le zavorre e le catene distanziali. In presenza di zavorre fisse, seguire le indicazioni per „lavaggio a mano“.

- Staccare le lamelle e arrotolare linearmente massimo 10 lamelle senza piegarle.
- Inserirle quindi in una rete per il lavaggio di tende e lavare un rotolo alla volta nella lavatrice a max. 30° C utilizzando un detersivo per capi delicati. Attenzione! Non centrifugare!
- Dopo averle lavate, appendere le lamelle ancora bagnate di nuovo alle guide. Far sgocciolare le lamelle su un panno e farle asciugare lasciando la finestra aperta.
- Inserire le zavorre e montare la catena con la clip.

Stiratura

Consigliamo di stirare solo i materiali non rivestiti – questi appartengono tutti alla tipologia Trevira CS. Utilizzare un ferro da stiro a vapore al minimo livello di temperatura. Per i materiali vaporizzati con alluminio, si prega di stirare proteggendo il tessuto con un panno di cotone.