
Avvertente per la manutenzione

Di facile pulizia

I tessuti delle tende a rullo sono, grazie al loro rivestimento, resistenti a polvere e sporco. Se si dovesse rendere necessaria la pulizia, attenersi assolutamente alle nostre indicazioni specifiche, ai simboli di pulizia e alle nostre istruzioni di montaggio allegate.



Spazzolamento

Lo sporco, come p.e. la polvere, può generalmente essere rimosso con una spazzola morbida per abiti oppure con un'aspirapolvere facendo particolare attenzione.



Panno umido

Per la pulizia umida appoggiare la tenda su un supporto liscio. Pulire la tenda su entrambi i lati con un panno morbido, precedentemente inumidito in una soluzione di detersivo per capi delicati, facendo particolare attenzione.



Bagno di pulizia (solo per tende a pannello)

Avvolgere, senza stringerlo troppo, il pannello di tessuto. Afferrare lateralmente la tenda arrotolata e mettere a mollo il tessuto in una soluzione di detersivo per capi delicati a max. 30° C e per massimo 10-15 min. Dopo il lavaggio, risciacquare il tessuto in acqua pulita, farlo sgocciolare e appenderlo subito ancora bagnato. Rimontare il fondale sul pannello, appenderlo, farlo sgocciolare su un panno e asciugare a finestre aperte.

Attenzione! I tessuti non devono essere stirati!

Gli elementi meccanici dell'impianto elettrico non devono venire a contatto con acqua!

Non utilizzare detersivi aggressivi e alcalini per pulire il vetro e il telaio della finestra. Si declinano i diritti di garanzia per danni al tessuto provocati da condensa, detersivi o insetti. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni successivi dovuti a un utilizzo non corretto dei nostri prodotti.

I consigli di manutenzione relativi i tessuti sono contenuti nella nostra panoramica prodotti.

