



Avvertenze per la manutenzione

I tessuti per tende plissé DUO KADECO sono, grazie al loro rivestimento, resistenti a polvere e sporco. Se si dovesse rendere necessaria la pulizia, attenersi assolutamente alle nostre indicazioni specifiche, ai simboli di pulizia e alle nostre istruzioni di montaggio allegate.

Le parti meccaniche dei sistemi motorizzati o con movimento ad argano non possono venire a contatto con l'acqua! Per la pulizia del vetro e telaio della finestra non utilizzare detergenti alcalini aggressivi. Eventuali danni sul tessuto, causati da condensa, detergenti o residui di insetti, non sono coperti da garanzia. KADECO non si assume alcuna responsabilità per danni indiretti, causati da un non corretto utilizzo dei nostri prodotti.



Spazzolamento

Lo sporco, come p.e. la polvere, può generalmente essere rimosso con una spazzola morbida per abiti oppure con un aspirapolvere facendo particolare attenzione.



Panno umido

Per la pulizia umida appoggiare la tenda su un supporto liscio. Pulire la tenda su entrambi i lati con un panno morbido, precedentemente inumidito in una soluzione di detersivo per capi delicati, facendo particolare attenzione.



Bagno di pulizia

Immergete le vostre tende plissé DUO in una soluzione di acqua e detersivo per capi delicati a max. 30° C e per massimo 10-15 min; è importante che il detersivo utilizzato sia a basso contenuto di tensioattivi, ad esempio „BURTI“. Dopo il lavaggio, risciacquare il tessuto in acqua pulita, ripiegarlo e farlo sgocciolare, al fine di eliminare l'acqua in eccesso. Montare le tende, avendo cura di lasciarle aperte, in modo da farle asciugare completamente. Una volta asciutte, aprire e chiudere più volte le tende, in modo da far riprendere le pieghe originali.

Stiratura

Attenzione: le tende plissé DUO non devono essere stirate!